

1. Remover a chave
2. Desligar a bateria
3. Remover a porca que segura a carpete
4. Remover a carpete
5. Retirar o parafuso que segura a centralina
6. Desligar o conector
7. Remover a centralina
8. Tirar fotos de ambos os lados da centralina

